

Uputstvo



Na dnu lampe nalazi se prekidač ON / OFF.

- Da bi functionisao elektrošoker neophodno je da položaj prekidača bude na ON.
- Kada je prekidač u položaju off funkcioniše samo baterijska lampa.

Na rukohvatu lampe imate drugi prekidač koji ima tri položaja središnji, gornji i donji.

1. Središnji položaj je gašenje uređaja.
2. Pomeranjem na gore (bliže lampi) aktivirate baterijsku lampu.
3. Pomeranjem prekidača na dole prelazite u režim elektrošokera. Da bi vršili električno pražnjenje, pored položaja prekidača na dole potrebno je sa donje strane uređaja pritisnuti dugme. Pritiskom na dugme, na vrhu lampe vrši se električno pražnjenje.

Napomena

- Nakon što se uređaj skine sa punjača najjače dejstvo ima prvo električno pražnjenje.
- Kada vršite pražnjenje potrebno je više kratkih pritiskanja dugmeta koje vrši pražnjenje! (maksimum 5 sekundi)
- Ukoliko držite dugme dugo možete spaliti uređaj i biće vam neupotrebljiv i za tu odbranu, a i za dalje korišćenje.
- Uređaj je potrebno puniti svakih 20 do 30 dana za slučaj da se ne koristi kako bio ostao ispravan, ili ga puniti posle svakog korišćenja pri kome se istroši baterija.
- Punjenje se vrši punjačem koji dobijete u pakovanju maksimalno 3 sata.

Kontakt podrška:

email: office@spytech-equipment.com

telefon: 0640501007

0640504007