

Uputstvo za korišćenje

GPS traker

Instalacija i rukovanje:

Proizvod je lak za instalaciju, ugrađeni magnet je dovoljno jak da se uređaj direktno postavi na metalne objekte. Vodootporan je i ima ugrađenu GPS i GSM antenu.



Instalacija SIM kartice

Otvorite poklopac na kome piše SIM i u polje gde se stavlja SIM kartica stavite istu na predviđeno mesto. Uređaj podržava nanoSim veličinu kartice. Laganim guranjem kartice u slot čuje se prepoznatljiv klik kada je posatvljena ispravno.

Podsetnik: stavite karticu koja u sebi nema PIN kod, na kojoj nije podešeno preusmeravanje poziva, kao i na kojoj postoji mogućnost da može prihvatiti sve tekstualne poruke koje su poslate ka istoj.

Punjenje baterije

Molimo, napunite uređaj pre prvog korišćenja, a punit ga tako što USB kabl stavite u predvidjeno mesto na uređaju, a sa druge strane adapter stavite u struju od 220 V.

Osnovne funkcije

- **Paljenje i gašenje**

Uređaj nema prekidač **ON/OFF** kojim biste upalili na klasičan način. Čim ubacite SIM karticu u uređaj zasvetli zelena lampica i uređaj je spreman za rad. Kada izvadite SIM karticu iz uređaja on je ugašen.

- **Inicijalizacija**

Pozovite broj na SIM kartici kako biste dobili pojedinačnu lokaciju. Uređaj će vam odgovortiti SMS porukom na kojoj imate link. Klikom na link otvara Vam lokaciju u Google maps.

Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **Beginšifra**. Dobićete odgovor **"begin ok"**. Uređaj je spreman za rad. Npr.Begin123456

Napomena: Podrazumevana šifra je 123456.

- **Promena šifre**

Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **Passwordstarašifra novašifra** ukoliko želite da promenite podrazumevanu šifru. Uređaj će odgovoriti **"password OK"**, što znači da se šifra naloga promenila. Ako menjate šifru, zapamtite je. Npr. Password123456 654321.

- **Dodavanje autorizovanog broja:**

Autorizovani broj predstavlja broj koji koristite za praćenje, kontrolisanje, primanje alarma i ostalo, i samo 5 brojeva se može prijaviti kao autorizovani broj. Dodavanje autorizacije se može uraditi na sledeći način: Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **adminšifra brojtelefona**. Uređaj će, ako sve bude u redu, odgovoriti sa porukom "admin ok".

Npr. admin123456 +3816xxxxxxx.

Ako treba dodati još brojeva to jedino može uraditi prvi broj koji se autorizovao.

Napomena: nakon ove operacije ni jedan broj telefona izuzev naznačenog ili naznačenih neće moći da dobije informacije o uređaju

- **Brisanje autorizovanog broja:**

Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **noadminšifra brojautorizovanogtelefona** da bi ste obrisali taj autorizovani broj. Npr. noadmin123456 +3816xxxxxxx.

- **Pojedinačna lokacija**

Ako autorizovani broj pozove broj SIM kartice koja se nalazi u GPS trackeru, uređaj će automatski proslediti poruku sa trenutnom GPS lokacijom uređaja u formatu geografska širina i geografska dužina, sa linkom prema google maps na kome možete videti lokaciju gde se nalazi.

- **Automatsko kontinuirano praćenje**

1. *Praćenje u određenom vremenskom intervalu*

Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **fix030s005nšifra**, i uređaj će Vam poslati poruke sa GPS lokacijom na svakih 30 sekundi sledećih 5 puta. (s: sekunde, m: minuti: h: sati), broj ponavljanja se mora otkucati u 3 cifre i maksimum je 255.

Npr. fix030s005123456

2. *Praćenje u neodređenom vremenskom intervalu*

Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **fix030s***nšifra**, i uređaj će Vam poslati poruke sa GPS lokacijom na svakih 30 sekundi neograničeni broj puta.

Npr fix030s***n123456

Podsetnik, nikada ne stavljajte interval manji od 30s.

Da otkazete ove opcije pošaljite SMS poruku u formatu **nofixšifra**. Npr nofix123456

- **Čuvanje lokacija na memorijsku karticu**

1. *Praćenje u određenom vremenskom intervalu*

Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **save030s005nšifra**, a uređaj će odgovoriti "save ok" i sledećih 5 puta na svakih 30 sekundi će snimati lokaciju na memorijsku karticu.

(s: sekunde, m: minuti: h: sati), broj ponavljanja se mora otkucati u 3 cifre i maksimum je 255. Npr. save030s005n123456

2. *Praćenje u neodređenom vremenskom intervalu*

Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **save030s***nšifra**, a uređaj će odgovoriti "save ok" i sledeći neograničeni broj puta na svakih 30 sekundi će snimiti lokaciju na memorijsku karticu.

Npr. save030s***n123456

Brisanje memorije. Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **clearšifra**, a uređaj će odgovoriti sa "**Clear OK**". Npr. Clear123456.

Količina snimljenih podataka zavisi od veličine memorijske kartice koja je ubačena u uređaj.

- **Alarmi**

1. *Alarm pokreta*

Kada uređaj stoji u istom mestu za period od 3-10 min sa GPS pozicijom, korisnik može poslati SMS poruku u formatu **movešifra 0200**, na uređaj (Površina od 200 metara, uređaj podržava samo 4 broja, tako da uvek šalite 4 cifre, a jedinica je metar), a uređaj će odgovoriti "**move ok**". Ako se uređaj/vozilo pomeri za 200 metara, istog trenutka će na autorizovani broj poslati poruku "**move latitude & longitude**".

Da bi ste deaktivirali alarm, pošaljite SMS poruku u formatu "**nomovešifra**".

2. *Alarm Prekoračenja brzine*

Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **speedšifra 080**, uređaj će odgovoriti "**speed ok**", što znači da će uređaj poslati poruku kada se god prekorači brzina koja je zadana (u ovom slučaju 80 km/h). Npr. speed123456 080

Podsetnik, nemojte da podešavate brzinu manju od 30 km/h.

Da bi ste deaktivirali alarm, pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju "**nospeedšifra**".

Npr. nospeed123456

3. *Shock senzor Alarm*

Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **shockšifra**, a uređaj će vam odgovoriti "**shock is activated!**" Kada uređaj detektuje jači udarac, istog trenutka šalje poruku na autorizovani broj "**Sensor alarm! Latitude + longitude**". Npr. shock123456

Da bi ste deaktivirali alarm, pošaljite "**noshockšifra**". Npr. noshock123456

* Možete podesiti nivo osetljivosti alarma (prvi nivo osetljivosti je podrazumevan)

Prvi nivo: alarm će se aktivirati nakon što uređaj registruje slabi intenzitet vibracije. Podešavate ga tako što pošaljete SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **sensitivityšifra 1**. Npr.

sensitivity123456 1

Drugi nivo: alarm će se aktivirati nakon što uređaj registruje srednji intenzitet vibracije. Podešavate ga tako što pošaljete SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **sensitivityšifra 2**. Npr.

sensitivity123456 2

Treći nivo: alarm će se aktivirati nakon što uređaj registruje jaki intenzitet vibracije. Podešavate ga tako što pošaljete SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **sensitivityšifra 3**. Npr.

Sensitivity123456 3

4. Alarm Prazna baterija

Pošaljete SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **low batteryšifra on**, a uređaj će poslati SMS poruku "**low battery + lat.long**" na autorizovane brojeve 2 puta u intervalu od 15 minuta kada je baterija na uređaju slabija od 15%. Npr. low battery123456 on

Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **lowbatteryšifra off** da biste deaktivirali ovu opciju. Npr. low battery123456 off

- **Provera stanja vozila**

Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **checkšifra**, da bi ste proverili status baterije, status punjenja, GPS status, kao i GSM jačinu signala. Npr. check123456

- **Provera IMEI koda**

Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **imeišifra** na uređaj, a uređaj će Vam odgovoriti IMEI kod koji sadrži 15 cifara. Npr. imei123456

- **RESET uređaja**

Ako usled nestručnog rukovanja uređajem dođe do prekida rada uređaja, pošaljite SMS poruku u formatu **resetšifra**, koja će resetovati kako GPS, tako i GSM modul u uređaju, a uređaj će odgovoriti "reset ok".

- **Podešavanje vremenske zone na uređaju**

Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju **time zonešifra time**, da bi ste podesili vremensku zonu na uređaju. Npr. time zone123456 1

Kontakt podrška:

email: office@spytech-equipment.com

telefon: 0640501007

0640504007