

Uputstvo za korišćenje GPS traker – model 3



Instalacija SIM kartice

Otvorite poklopac sa zadnje strane uređaja i u polje gde se stavlja SIM kartica stavite istu na predviđeno mesto.

Podsetnik: stavite karticu koja u sebi nema PIN kod, na kojoj nije podešeno preusmeravanje poziva, kao i na kojoj postoji mogućnost da može prihvati sve tekstualne poruke koje su poslate ka istoj.

- **Inicijalizacija**

Pošaljite SMS poruku na uređaj **Beginšifra**. Dobićete odgovor "**begin ok**". Uredaj je spreman za rad. Npr. Begin123456

Napomena: Podrazumevana šifra je 123456.

- **Promena šifre**

Pošaljite SMS poruku na uređaj **Passwordstarašifra novašifra** ukoliko želite da promenite podrazumevanu šifru. Uredaj će odgovoriti "**password OK**", što znači da se šifra naloga promenila. Ako menjate šifru, zapamtite je. Npr. šifra123456 654321

- **Dodavanje i brisanje autorizacije**

Autorizovani broj predstavlja broj koji koristite za praćenje, kontrolisanje, primanje alarma i ostalo, i samo 5 brojeva se može prijaviti kao autorizovani broj. Dodavanje autorizacije se može uraditi na sledeći način: Pošaljite SMSporuku na uređaj **adminšifra brojtelefona**. Uredaj će ako sve bude u redu odgovoriti sa porukom "admin ok". Npr admin123456 +381xxxxxxxx.

Ako treba dodati još brojeva to jedino može uraditi prvi broj koji se autorizovao.

- **Brisanje autorizovanog broja:**

Pošaljite poruku na uređaj **noadminšifra brojautorizovanogtelefona** da bi ste obrisali taj autorizovani broj.

Napomena: nakon ove operacije ni jedan broj telefona izuzev naznačenog ili nazančenih neće moći da dobije informacije o uređaju

- **Pojedinačna lokacija**

Ako autorizovani broj pozove broj SIM kartice koja se nalazi u GPS trackeru, uređaj će automatski proslediti poruku sa trenutnom GPS lokacijom uređaja u formatu geografska širina i geografska dužina, sa linkom prema google maps na kome možete videti lokaciju gde se nalazi.

- **Automatsko kontinuirano praćenje**

1. Praćenje u određenom vremenskom intervalu:

Pošaljite SMS poruku u formatu **fix030s005nšifra** na uređaj, i uređaj će Vam poslati poruke sa GPS lokacijom na svakih 30 sekundi sledećih 5 puta. (s: sekunde, m: minuti: h: sati), broj ponavljanja se mora otkucati u 3 cifre i broj se mora nalaziti između 1 i 255.

2. Praćenje u neodređenom vremenskom intervalu:

Pošaljite SMS poruku u formatu **fix030s***nšifra** na uređaj, i uređaj će Vam poslati poruke sa GPS lokacijom na svakih 30 sekundi neograničeni broj puta.

Podsetnik, nikada ne stavljajte interval manji od 30s.

Da otkažete ove opcije pošaljite SMS poruku u formatu **nofixšifra**. Npr nofix123456

- **Prisluškivanje**

Uređaj je moguće konfigurisati da umesto GPS praćenja, radi kao GSM prisluškivač.

Podrazumevani mod je GPS praćenje "track" mode. Da bi ste prešli u mod prisluškivanja pošaljite SMS poruku u formatu **monitoršifra**. Uređaj će odgovoriti **monitor ok** i automatski će se prebaciti u mod prisluškivanja.

Da bi ste vratili uređaj u mod GPS praćenja, pošaljite SMS poruku u formatu **trackeršifra** na uređaj, a uređaj će odgovoriti "**tracker OK**".

- **Čuvanje lokacija na memorijsku karticu**

Automatsko čuvanje: Kada uređaj izgubi GSM signal ili GPRS, uređaj će čuvati logove lokacija i svih mogućih upozorenja koja se dešavaju za vreme vožnje, na memorijsku karticu, koja se nalazi odmah pored SIM kartice u uređaju. Po povratku GSM / GPRS signala svi podaci će biti poslati na autorizovane brojeve ili na WEB platformu, za online pregled.

Čuvanje lokacija, tokom određenog vremenskog intervala. Pošaljite SMS poruku u formatu **save030s005nšifra** na broj u uređaju, a uređaj će odgovoriti "**save ok**" i sledećih 5 puta na svakih 30 sekundi će snimati lokaciju na memorijsku karticu. (s: sekunde, m: minuti: h: sati), broj ponavljanja se mora otkucati u 3 cifre i broj se mora nalaziti između 1 i 255.

Čuvanje lokacija, tokom neodređenog vremenskog intervala. Pošaljite SMS poruku u formatu **save030s***nšifra** na broj u uređaju, a uređaj će odgovoriti "**save ok**" i sledeći neograničeni broj puta na svakih 30 sekundi će snimiti lokaciju na memorijsku karticu.

Brisanje memorije. Pošaljite SMS poruku u formatu **clearšifra** na broj u uređaju, a uređaj će odgovoriti sa "**Clear OK**".

Količina snimljenih podataka zavisi od veličine memorijske kartice koja je ubaćena u uređaj.

- **Alarmi**

1. Alarm pokreta

Kada uređaj stoji u istom mestu za period od 3-10 min sa GPS pozicijom, korisnik može poslati SMS poruku u formatu **movešifra**, a uređaj će odgovoriti "**move ok**". Ako se uređaj / vozilo pomeri za 200 metara, istrog trenutka će na autorizovani broj poslati poruku "**move latitude & longitude**".

Da bi ste deaktivirali alarm, pošaljiite SMS poruku u formatu "**nomovešifra**".

2. Alarm Prekoračenja brzine

Jednostavnim slanjem SMS poruke u formatu **speedšifra 080** na uređaj, uređaj će odgovoriti "**speed ok**", što znači da će uređaj poslati poruku kada se god prekorači brzina koja je zadata (u ovom slučaju 80 km/h).

Podsetnik, nemojte da podešavate brzinu manju od 30 km/h.

Da bi ste deaktivirali alarm, pošaljiite "**nospeedšifra**".

3. Shock Alarm

Pošaljite SMS poruku u formatu **shockšifra**, a uređaj će vam odgovoriti "**shock is activated!**"

Kada uređaj detektuje jači udarac, istog trenutka šalje poruku na autorizovani broj "**Accident! Latitude + longitude**".

4. Alarm Prazna baterija

Kada je baterija na uređaju slabija od 15%, uređaj će poslati SMS poruku "low battery + lat.long" na autorizovane brojeve 2 puta u intervalu od 15 minuta. Pošaljite SMS poruku u formatu **lowbatteryšifra off** da biste deaktivirali ovu opciju. Da ponovo aktivirate ovu opciju pošaljite SMS poruku u formatu **lowbatteryšifra on**.

- **Provera stanja vozila**

Pošaljite SMS poruku u formatu **checkšifra** na uređaj, da bi ste proverili status baterije, status punjenja, GPS status, kao i GSM jačinu signala. Npr. **Check123456**, a ostale informacije će te dobiti na Vašem mobilnom telefonu po izvršenju komande:

Battery: 100 %

GPRS: ON/OFF

GPS: OK/NO GPS

GSM signal: 1-32 (što je veći broj, to je jači GSM signal)

- **Provera IMEI koda**

Pošaljite SMS poruku u formatu **imeišifra** na uređaj, a uređaj će Vam odgovoriti IMEI kod koji sadrži 15 cifara.

- **SOS dugme**

Pridržite SOS dugme 3 sekunde i uređaj će slati „help me! i koordinate“ master broju na svaka 3 minuta. Da zaustavite ovu funkciju prosledite poruku koji ste dobili od trakera „help me! i koordinate“ na broj koji se nalazi u uređaju.

- **RESET uređaja**

Ako usled nestručnog rukovanja uređajem dođe do prekida rada uređaja, pošaljite SMS poruku u formatu **resetšifra**, koja će resetovati kako GPS, tako i GSM modul u uređaju, a uređaj će odgovoriti "reset ok".

Kontakt podrška:

email: office@spytech-equipment.com

telefon: 0640501007

0640504007