

## Upustvo za korišćenje

### Špijunska kamera u olovci – model 1



- 4K rezolucija
- Jedno dugme za lako rukovanje
- Lepog dizajna pogodna za snimanje sastanaka, snimanje dokaza, sportskih scena...
- Lako povezivanje kamere sa PC/MAC preko USB porta.

#### FORMATIRANJE:

Prvo je potrebno da proverite SD karticu koju ste prethodno ubacili u kameru. Podržava do 64GB memorije. Kada koristite prvi put uradite formatiranje.

Ubacite SD karticu u slot, držite dugme na vrhu olovke 3 sekunde da se lampica upali. Sada je u stand by modu i sačekajte 10 sekundi. Nakon toga pritisnite isto dugme 3 puta i posle lampica zasvetli plavo 5 puta i ugasi se. Kamera je počela sa snimanjem.

Ako nije pravilno formatirana nakon što pritisnete 3 puta lampica neće trepereti nego svetli plavo konstantno. Ugasite lampicu tako što držite duže od 3 sekunde da se u potpunosti ugasi i krenite ponovo isti postupak.

#### FUNKCIJE:

- **ON / OFF**

Pritisnite dugme koje se nalazi na vrhu hemijske olovke i držite ga pritisnuto sve dok se plava LED dioda ne pojavi. Nakon toga LED dioda će trepereti plavo par sekundi i zatim se ugasi. Kamera će početi automatski da snima.

Da isključite snimanje pritisnite dugme koje se nalazi na vrhu. Nakon pritiska pojaviće se plava lampica. To je znak da je kamera u StandBy modu i čeka dalju komandu.

Da isključite kameru pridržite dugme na vrhu oko 6 sekundi sve dok se iz plave diode ne ugasio. To je znak da je kamera isključena.

- **SNIMANJE VIDEOA**

Uključite kameru kao u prethodno opisanom koraku. Nakon što ste je uključili automatski kreće da snima.

Da zaustavite i sačuvate snimak pritisnite dugme koje se nalazi na vrhu hemijske olovke. Ponovnim pritiskom na dugme na vrhu hemijske olovke nastavljate snimanje.

- **AUTOMATSKO GAŠENJE**

Kada je baterija uređaja pri kraju, Plava LED dioda će blinkati par sekundi i nakon toga uređaj će se ugasiti.

Kada je memorija puna Plava LED dioda će blinkati par sekundi i nakon toga uređaj će se ugasiti.

Ako dok je kamera u Stand By modu nema komande uređaj će se nakon jednog minuta ugasiti

- **PUNJENJE BATERIJE**

Uređaj ima integrisanu punjivu bateriju koju možete puniti isključivo preko računara ili laptopa. Spojite kabl sa kamerom i onda povežite sa USB portom na računaru ili laptopu.

### **Kameru punite samo preko Vašeg računara ili laptopa.**

Ako Plava LED dioda treperi to znači da se kamera puni.

- **PODEŠAVANJE KAMERE**

Povežite kameru USB konektorom sa računarom i podesite sve što želite.

- **RESET UREĐAJA**

Kada kamera ne može da se konektuje na PC probajte da je resetujete.

Jednostavnim pritiskom na dugme svetlećeg indikatora i zadržavanjem 15 sekundi resetujete uređaj.

Kontakt podrška:

email: [office@spytech-equipment.com](mailto:office@spytech-equipment.com)

telefon: 0640501007

0640504007